


LOKLiK | Användarmanual för
LOKLiK ImPress™ Mini

Inkluderat i förpackningen

Tack för att du köpte LOKLIK Impress™ Mini. Innan du använder denna produkt för första gången, läs denna produktmanual noggrant och spara den för framtida referens.

• LOKLIK Impress™ Mini x 1	• Resväska x 1
• Isolerad säkerhetsbas x 1	• Användarmanual x 1

Maskinöversikt



1、 Handtag
4、 Värmeplatta

2、 "Ström"-knapp
5、 Isolerad säkerhetsbas

3、 Värmelampa

Detaljer om knappar

Säkerhetsinstruktioner



Ström

Läge

Tryck en gång för att slå på maskinen och börja förvärma till 140°C(284°F);
Tryck två gånger för att förvärma till 160°C(320°F);
Tryck tre gånger för att förvärma till 180°C(356°F);
Tryck fyra gånger för att stänga av maskinen.

Bruksanvisning

Steg 1 Maskinen är strömsatt;

Steg 2 Tryck på "Ström"-knappen för att slå på maskinen och börja förvärma. Värmelampan är röd under processen;

Steg 3 När värmelampan blir grön, stryk tyget på värmeisolation vadderna (ej inkluderad) innan användning;

Steg 4 Placera materialen på tygerna;

Steg 5 Börja stryka.

1. Använd inte denna produkt utomhus. Endast för hushållsbruk;
2. Denna produkt måste användas på en stabil, plan och värmebeständig yta. Var uppmärksam på säkerheten i dess omgivning under användning;
3. När du använder denna produkt, vänligen håll ett öga på den för att undvika olyckor. Stäng av produkten och koppla ur strömkabeln när du lämnar;
4. Vidrör inte värmeplattan och den isolerade säkerhetsbasen efter att maskinen har slagits på för att undvika brännskador;
5. Låt inte strömkabeln komma i kontakt med värmeplattan under drift;
6. Koppla ur strömkabeln efter användning eller innan du rengör produkten;
7. Sluta använda produkten omedelbart och kontakta LOKLIK:s kundtjänst om produkten är defekt eller skadad;
8. Sänk inte ner produkten i någon vätska;
9. Förvara produkten i den isolerade säkerhetsbasen när den inte används;
10. Barn under 14 år MÅSTE ha vuxen tillsyn när de använder maskinen.

Försiktighetsåtgärder

1 Vänligen stryk tygerna innan du överför bilderna till dem;

2 Denna maskin stängs av automatiskt om det inte sker någon åtgärd inom 10 minuter;

3

Denna maskin är en funktionell värmeprodukt. Efter användning, vänta tills den har svalnat helt innan du kollar och förvarar den för att undvika brännskador.

Specifikationer

Material	Objekt	Läge	Inställningar
PU Värmeöverföringsvinyl	Bomull, polyester, etc.	Läge 1 (140°C)284°F	Tid: 15 s Tryck: Medium Kall/Het Peel
PVC Värmeöverföringsvinyl	Bomull, polyester, etc.	Läge 1 (140°C)284°F	Tid: 15 s Tryck: Medium Kall/Het Peel
Värmeöverföringsvinyl	Bomull, polyester, etc.	Läge 2 (160°C)320°F	Tid: 15 s Tryck: Medium Kall/Het Peel
Sublimeringspapper	Polyester, bomull ≤ 30%, etc.	Läge 3 (180°C)356°F	Tid: 45 s Tryck: Medium Het peel
Värmeöverföringspapper (Mörka tyger)	100% Bomull	Läge 2 (160°C)320°F	Tid: 15 s Tryck: Medium
Värmeöverföringspapper (Ljusa tyger)	100% Bomull	Läge 2 (160°C)320°F	Tid: 15 s Tryck: Medium

LOKLIK ImPress™ Mini

Modell	MI1	Effektförbrukning	250 W; 450 – 550 W
Ingångsspänning	120 V~ 60 Hz; 220-240 V~ 50-60 Hz		
Produktstorlek	11,8 x 7,2 x 11,6 cm (4,6 x 2,8 x 4,6 in)	Förpackningsstorlek	22,5 x 8,0 x 12,5 cm (8,9 x 3,2 x 4,9 in)
Produktvikt	0,5 kg(1,1 lb)	Paketvikt	0,7 kg(1,6 lb)

LOKLIK ImPress™ Mini Begränsad garanti

Garanti perioden för denna maskin är ett år från inköpsdatum. Andra LOKLIK tillbehör garanteras kostnadsfritt inom tre månader från inköpsdatum. Garantiservice är tillgänglig vid funktionsfel vid normal användning under garantiperioden. Om konsumenter behöver garantiservice måste de kunna uppvisa ett köpebevis.

I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, LOKLIK ansvarar inte för garantin i följande situationer:

funktionsfel orsakade av felaktig användning, underhåll och förvaring av konsumenten; funktionsfel orsakade av självreparation eller demontering av personer som inte har tillstånd att utföra reparationer enligt de tre garantireglerna; produkter som kan fortsätta användas efter reparation när garantin har löpt ut; skador orsakade av force majeure. Samtidigt avsäger sig LOKLIK alla underförstådda och lagstadgade garantier, inklusive garantier för handelbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte. De garantier som får neglas är under garantiperiodens längd.

Köpebevis kan krävas för att verifiera garantiens giltighet.